

SARTORIUS Zählwaage Typ Signum 2 16+65kg

1. Netzanschluss

Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.

Zählvorgang:

1. Leeren Behälter auf die Waage stellen.
2. Behälter austarieren, dazu Taste betätigen.

Waage zeigt Gewicht 0g/0,0g an.
3. 10 Teile als Referenzstückzahl in den Behälter geben.
4. Referenzstückzahl z.B. 10 pcs
Übernehmen: Taste → bestätigen. Anzeige 10 pcs.
(Sollte eine andere Referenzstückzahl gewünscht werden,
die fest hinterlegten Referenzstückzahlen 5/10/20/50/100 pcs
mit der Taste auswählen.)
5. Waage zeigt 10 pcs
6. Weitere Teile in Behälter, Stückzahl ablesen.
7. Umschalten zwischen Gewichts- und Stückzahlanzeige bzw. umgekehrt mit Taste
8. Wenn andere Teile gezählt werden, Taste + betätigen. Programm der alten
Teile wird gelöscht.
9. Weiter ab 1.